

— Aplikácia jemnej hlinenej omietky na hlinený panel

Na omietanie hlineného panelu sa odporúča hlinená, alebo vápenná omietka. Pred samotnou aplikáciou omietky je potrebné navlhčiť povrch hlineného panelu.



Odporúčaný pracovný postup omietania:



1
Spoje panelov omietneme jemnou vrstvou omietky



2
Prvú vrstvu omietky (hr. cca 2-3 mm) nanášame pomocou zubového hladidla (zub 8 mm)



3
Po nanesení prvej vrstvy omietky aplikujeme celoplošne miernym vtláčením výstužnú sieťku



4
Po dostatočnom vysušení prvej vrstvy omietky (cca 24 hodín v závislosti od podmienok) nanášame finálnu, povrchovú vrstvu omietky (hr. 2-3 mm), ktorú dostatočne esteticky vyhladíme (zafilcujeme).



5
Finálna omietka sa dodáva buď už v natónovanej zmesi, alebo sa môže následne nafarbiť vhodnou farbou určenou na hlinenú, alebo vápennú omietku.